

Doporučené nastavení jednotky Bingo

Na horní liště "Další" - zaškrtnout "Výchozí reset motorku PWA", ve vedlejším okně nastavit hodnotu 110 kroků.

Do ostatních oken nastavit toto:

Min. počet kroků (otevírání) ve volnoběhu -20

Max. počet kroků (zavírání) ve volnoběhu +20

Min. počet kroků (otevírání) v zátěži -40

Max. počet kroků (zavírání) v zátěži +40

A dále otevřeme okno "Nastavení činnosti krokového motorku" a nastavíme pouze položku "Korekce rychlosti otevření motorku v zátěži" na +10

